Behoud en controle van uw speeltoestel

Goed onderhoud houdt uw speeltoestel veilig en zorgt dat de garantie blijft gelden. Hieronder leest u wat u controleert, hoe vaak, en hoe u elk materiaal onderhoudt.

In het kort: zo houdt u uw garantie

- Controleer het toestel volgens het schema hieronder
- Voer het onderhoud uit dat per materiaal als **verplicht** staat
- Repareer alleen met originele onderdelen
- Neem een toestel met een gebrek direct uit gebruik en meld het bij ons
- Leg controles, onderhoud en reparaties vast

Ons advies: laat het toestel elk jaar inspecteren door een deskundige inspecteur.

Controleschema

Regelmatig	**Visuele controle** door de beheerder. Dagelijks tot wekelijks, afhankelijk van hoe intensief het toestel wordt gebruikt. Zichtbare schade, losse of ontbrekende onderdelen, scherpe randen, zwerfvuil en glas.
Elke 1 tot 3 maanden	**Functiecontrole** door de beheerder. Stabiliteit van palen en staanders, afdekdoppen, bevestigingsmateriaal vastzetten, slijtage van bewegende delen, touwen en netten. Ondergrond aanvullen.
Elk jaar	**Hoofdinspectie.** Wij adviseren dit te laten doen door een deskundige inspecteur. Stabiliteit, fundatie, roest, houtrot en slijtage, met een inspectierapport.

Dit schema volgt de Europese norm EN 1176-7:2020. Bewaar een overzicht van alle controles, onderhoud en reparaties. Daarmee laat u zien dat het toestel goed wordt beheerd, en het maakt een garantiemelding een stuk eenvoudiger.

Onderhoud per materiaal

Hout (grenen, vuren en lariks)

Verplicht	**Om de garantie te waarborgen dient het hout jaarlijks geïmpregneerd te worden, met uitzondering van robinia.** Hiervoor kan een impregneermiddel gebruikt worden. Voorgestelde kleur: teak (Teknos Nordica Eko 3330 12 TM 1806). Het impregneermiddel dient gebruikt te worden volgens de gebruiksaanwijzing van het middel. **Wordt het hout niet jaarlijks geïmpregneerd, dan vervalt de garantie op het hout.** Houd boomschors en grond weg van houten palen. Bij palen op een metalen voet blijft de ondergrond onder de bovenkant van de voet.

Lengte- en droogtescheuren zijn normaal. Hout krimpt bij droogte en zwelt bij vocht. De scheuren lopen niet recht door en tasten de sterkte en veiligheid niet aan.

Robinia

Verplicht	Controleer minimaal 4 keer per jaar de boutverbindingen en draai ze zo nodig aan met 50 Nm.
Advies	Robinia niet impregneren: het hout bevat van nature conserveringsmiddelen. Robinia kleurt na verloop van tijd zilvergrijs. Controleer scheuren en vijl of schuur scherpe randen bij.

Radiale scheuren, van het midden naar de rand, ontstaan doordat het hout krimpt. Ze hebben geen invloed op de stabiliteit en veiligheid van het toestel.

Metaal (verzinkt en gepoedercoat staal)

Verplicht	Beschadigingen in de verflaag op tijd bijwerken, zodat er geen roest onder kan komen. Maak de plek stof-, vet- en roestvrij en werk hem twee keer bij met acrylpolyester staalverf.
Advies	Vraag ons naar de RAL-kleur van uw toestel. Bijwerkverf in de juiste kleur kunt u bij ons bestellen.

RVS

Verplicht	Geen schoonmaakmiddelen met chloor, zout, zuren of bleekmiddel. Ook een kleine hoeveelheid geeft blijvende schade.
Advies	Eén keer per jaar reinigen met een katoenen doek, water en een mild middel zoals afwasmiddel. Naspoelen met water en droogvegen. Vliegroest (roest van buitenaf, bijvoorbeeld bij zeewater) zegt niets over de kwaliteit van het RVS. U verwijdert het met een RVS-reiniger zoals Ranex Rustbuster.

Aluminium

Advies	Reinigen met water en een mild middel. Geen schuurmiddelen gebruiken.

Panelen (HPL en HDPE)

Advies	Reinigen met water en een mild middel.

Touwen en netten

Verplicht	Beschadigde touwen en netten direct vervangen door originele onderdelen.
Advies	Bij elke functiecontrole letten op rafels, slijtage en losse verbindingen. Netten en touwen op houten palen spant u na door schakels uit de ketting te halen.

Bewegende delen

Verplicht	Versleten lagers, scharnieren, kettingen en veren vervangen door originele onderdelen.
Advies	Bij elke functiecontrole letten op speling en slijtage.

Ondergrond en valdemping

Verplicht	Losse ondergrond (zand, grind, boomschors, houtsnippers) op peil houden tot maaiveld.
Advies	Rubbertegels controleren op verzakking, losse tegels en opstaande randen. **Valzand:** regelmatig schoonmaken en controleren op vuil en uitwerpselen. **Houtsnippers:** verteren, dus op tijd aanvullen of vervangen. **Technomulch:** regelmatig zand, takjes, bladeren en gras verwijderen met een bezem of bladblazer. Dat voorkomt mos, schimmel en extra slijtage.

Kunstgras

Verplicht	Losse naden, gaten en verzakkingen direct laten herstellen. Een losse rand is een struikelgevaar.
Advies	Laat het kunstgras 1 keer per jaar onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf.

Aan de kust en bij water

Zout versnelt corrosie. Reinig RVS en metaal binnen 5 km van de kust minimaal twee keer per jaar. Zie ook de garantiebepaling.

Vragen over onderhoud?

Twijfelt u over het onderhoud van uw speeltoestel, of heeft u een onderdeel nodig? Mail naar info@arkemaspeelvoorzieningen.nl of bel 0516 - 441 735.

Dit onderhoud hoort bij de garantiebepaling van Arkema Speelvoorzieningen BV.